

# CF44

## Moto Guzzi V7

### Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Šroub M10x60	850	2
2	Šroub M8x20	824	2
3	Šroub M6x16	962	2
4	Podložka M6	947	2
5	Podložka M8	802	2
6	Plastové záslepky	X19	2
7	RDmoto samolepky	-	2
8	Krycí plech	X87	1



1. Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.
2. Lehce přitáhněte spodní část rámů. Použijte šroub ID.1.
3. Po zkompletování vrchní části rámů, dotáhněte šrouby a vložte záslepky ID.6.





1. Spojte vrchní části rámu.
2. Lehce přichytněte spodní šrouby M8 ID.2.  
Pod šrouby dejte podložky ID.5.
3. Krycí plech namontujte na padací rám,  
šrouby ID.3. Pod šrouby vložte podložky  
ID.4.
4. Nyní dotáhněte všechny šrouby.

---

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).**