

# CF66

## Moto Guzzy Breva 750

### MONTÁŽNÍ SADA

ID	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Rám	CF66	1
2	Tyčka	X91	1
3	Šrouby M8x25	831	2
4	Podložka plochá M8	802	6

#### Instrukce:

- 1.) Demontujte originál šrouby a kapotu na pravé straně motocyklu, viz foto.
- 2.) Na pravou stranu padacího rámu ID.1 namontujte tyčku ID.2, pomocí šroubu ID.3 a podložky ID.4 a rám namontujte na rám motocyklu, pomocí originál šroubů a podložek ID.4
- 3.) Stejný postup opakujte na straně levé, jen s tím rozdílem, že padací rám se montuje na již vyčnívající tyčku skrz moto.
- 4.) Na konec dotáhněte všechny šrouby.

**Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

