

CF11

Aprilia Pegaso 650

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rámy	CF11	2
2	Ocel. adaptér horní	X67	1
3	Ocel. adaptér spodní	X66	1
4	Dural. váleček d=18mm	1108	2
5	Dural. váleček d=13mm	1109	2
6	Šroub M10x70	851	2
7	Šroub M6x40	865	2
8	Šroub M8x25	831	2
9	Podložka pérová M10	801	2
10	Podložka pérová M6	985	2
11	Podložka pérová M8	800	2
12	Podložka plochá M10	804	2
13	Matice M10	810	1
14	Šroub M10x80	852	1
14	Plastová krytka	X4	2
15	3M páska	-	2
16	Samolepka RDmoto	-	2

Montážní postup:

1. Demontujte originál šroub na rámu motocyklu pod chladičem.
2. Vezměte ocelový třmen s navařenou trubkou ID.2 a šroubem společně s maticí montujte do místa pod chladičem, tento třmen prozatím dotáhněte jen lehce.
3. Nyní demontujte originál M6 šrouby na krytu motoru, vezměte ocelový držák a vsuňte do tohoto držáku šrouby M6 společně s podložkami (ID.7, ID.10).
4. Z druhé strany navlékněte na tyto šrouby duralové válečky o délce 13mm ID.5.
5. Takto připravený držák namontujte do místa, kde se spojuje kryt motoru s rámem motocyklu, opět stáhněte jen lehce.
6. Demontujte originál šrouby M10 z rámu motocyklu (je to v oblasti zadního uchycení)
7. Vezměte padací rám pro levou stranu, prostrčte v zadní části tímto rámem šroub M10x70mm ID.6 společně s podložkou ID.9, ze zadní části padacího rámu navlékněte na šroub duralový váleček o délce 18mm ID.4.
8. V místě dotyku padacího rámu s rámem motocyklu můžete nalepit 3M pásku.
9. Vsuňte padací rám do horního ocelového třmenu pod chladičem a namontujte v zadní části do rámu motocyklu.
10. Vezměte šroub M8x25mm ID.8 a spojte padací rám se spodním ocelovým držákem.
11. Nyní by jste měli mít lehce uchycený padací rám na levé straně.
12. Stejným postupem namontujte padací rám i pro pravou stranu, následně vše dotáhněte.



Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).