

CF71

Yamaha MT-09

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x125x1.25mm	924	1
3	Protektor	PVPKN-0/16	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Dural. váleček d=13mm	1127	1
6	Samojistná matice M10	810	1
7	Dural. vložka protektoru	X131	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x115x1.25mm	894	1
3	Protektor	PVPKN-0/16	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Dural. váleček d=5mm	168	1
6	Samojistná matice M10	810	1
7	Dural. vložka protektoru	X131	1
8	Tyčka 10x300x30x30mm		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro montáž pravé i levé strany stejné):

- 1.) Demontujte původní šroub z horní části rámu.
- 2.) Připravte si protektor, šroub (ID.2), vložku (ID.7) a dural váleček (ID.5), dle strany mota.
- 3.) Přichyťte horní část šroubem M10 (ID.2).
- 4.) Demontujte původní šroub ze spodní části rámu.
- 5.) Prostrčte skrz tyčku (ID.8), nasadte zadní část rámu a přišroubujte pomocí podložek M10 (ID.4) a matic (ID.6).
- 6.) Na konec vše dotáhněte.



